# Déploiement et intégration au domaine AD d'un poste pédagogique

Vous allez déployer votre master WIN10 sur les postes de l'établissement, et intégrer automatiquement le poste au domaine Active Directory; à l'aide d'un serveur FOG.


#### Pré-requis:

- 1. Serveur de Domaine Active Directory : SETH
- Scribe en serveur membre AD : Version 2.7.2 (pour l'authentification, pas dispensable pour l'intégration)
- 3. Serveur FOG (Eole base 2.8)
- 4. Master WIN 10 créé (voir documentation : (Master win10 en EPLE)

#### A. Configurer la section "Active Directory Defaults" du serveur FOG

Se connecter sur l'interface WEB du serveur FOG. Dans un navigateur saisir l'adresse : http://172.XX.XX.20/fog

Saisir le Username (fog) et le Password



- 1. Cliquer su FOG Configuration, 2. Cliquer sur FOG Setings, 3. Cliquer sur Active Directory Defaults
- 4. Saisir le nom complet du domaine Active directory : rne.ad.in.ac-reunion.fr (remplacer rne par votre rne)

- 5. Saisir les unités organisationnelles : "OU=computers,DC=rne,DC=ad,DC=in,DC=ac-reunion,DC=fr (remplacer rne par votre rne)
- 6. Saisir: "fog.install"
- 7. Saisir le mot de passe du compte fog.install du scribe
- 8. Cliquer sur Update pour Valider.

### B. Déploiement de votre Master WIN10 sur un poste.

Démarrer le poste en pxe, se référer à la documentation de la carte mère du poste si besoin.

Choisir le menu : "Perform Full Host Registration and Inventory"

Host is NOT registered!

\_\_\_\_\_

Boot from hard disk Run Memtest86+

Perform Full Host Registration and Inventory

Quick Registration and Inventory Deploy Image Join Multicast Session Client System Information (Compatibility)

**Enter hostname for this computer** : Saisir le nom de l'ordinateur

Enter the image ID to associate with computer (? for listing): ?

Reporter l'ID correspondant à votre image à déployer

Would you like to associate this host with groups? N

Would you like associate this host with snapins? N

Would you like to associate a product key to this host? N

Would you like this host to join a domain..? Y

Enter the primary user ...: N

Enter the other tag #1 ... : N

Enter the other tag #2 ... : N

Would you like to deploy image to this computer now? Y

Enter FOG GUI Username and Password: Saisir les identifiants de FOG.


Le poste redémarre (assurez vous qu'il redémarre bien en pxe) et votre image est déployée sur le poste.

## C. Acceptation des clés sous Seth (documentation EOLE Dijon)


Une fois la station intégrée au domaine, l'installation du client (Salt Minion) s'effectuera de façon automatisée par le GPO eole\_script. Une fois le client EOLE installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur SETH afin qu'il soit pleinement fonctionnel.

Il est possible d'accepter et de gérer les clés des clients EOLE au travers de l'interface d'administration EAD3.


Dans un navigateur saisir l'adresse : https://172.XX.XX.3/ead



Nom d'utilisateur : eole , Mot de passe : mot de passe du compte eole



L'action Gestion des clés clients est disponible dans la catégorie Clients.



Accepter la clé du poste qui vient d'être déployé.

Votre poste est intégré au domaine AD et pleinement fonctionnel.

L'intégration des postes Windows peut être effectué par le client eole. voir documentation EOLE .

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html